

# Gudnord GT50 R

Kultivatorius.....	2
Zemes frēze.....	8
Mullafrees.....	16

## **ABĘCĖLINĖ RODYKLĖ**

1. Ižanga.....	3
2. Bendra saugumo informacija.....	3
3. Įrenginio aprašymas.....	4
4. Veikimo instrukcijos .....	5
5. Saugumo procedūros veikimo metu.....	6
6. Valymas ir prevencinė priežiūra.....	7

## **1. Ižanga**

### **1.1. Pristatymas**

Visų pirma mes norime padėkoti jums, kad renkatės mūsų gaminius. Mes kiekvieną dieną pasitelkdami naujoves ir kokybės tikrinimą siekiame patenkinti savo klientų poreikius. Šis kultivatorius užtikrina itin didelį lankstumą ir puikų veikimą. Šis gaminys buvo sukurtas ir pagamintas pagal visas galiojančias Europos Bendrijos saugumo ir aplinkos taisykles. Iš vienos pusės saugumas priklauso ir nuo jūsų, todėl prieš pradedant naudoti savo naują įrenginį prašome atidžiai perskaityti šias naudojimo instrukcijas.

Jeigu jums reikalingos atsarginės dalys, nepamirškite savo prekybos atstovui pateikti įrenginio bei variklio serijinį numerį.

Jūsų bei kitų saugumas priklauso nuo teisingo šio įrenginio naudojimo, todėl atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir atitinkamai jų laikykitės. Jeigu jums kyla bet kokių abejonių arba jeigu jums reikalinga papildoma informacija, nedvejodami susisiekite su mūsų aptarnavimo atstovais.

Dar kartą ačiū, kad mumis pasitikite.

### **1.2. Garantija**

„Fatomipe, S.A.“ suteikia savo visiems gaminiams vienerių (1) metų garantiją nuo gamybos broko. Garantinis periodas pradedamas skaičiuoti nuo saskaitos už gaminį išrašymo dienos. Norėdami pasinaudoti garantija privalote pateikti įsigijimo saskaitą. Garantija automatiškai nutraukiama, jeigu įrenginys buvo pažeistas arba prižiūrėtas neturint „FATOMIPE, S.A.“ leidimo arba jeigu tokius darbus atliko neįgaliotieji asmenys.

## **2. Bendra saugumo informacija**

- Operatoriaus saugumas bus užtikrintas, jeigu įrenginys bus naudojamas pagal šias pateiktas naudojimo instrukcijas. Įrenginys turėtų būti naudojamas tik su visa gamintojo įranga.
- Jeigu variklis dar yra įkaitęs, į kuro baką nepilkite kuro. Jeigu netyčia ant variklio užpylėte kuro, prieš įjungdami variklį labai kruopščiai išvalykite.
- Prieš įjungdami įrenginį pašalinkite visus ant žemės esančius objektus, kurie gali pažeisti įrenginį.
- Niekada nejunkite variklio uždarose patalpose arba patalpose, kuriose nėra oro.
- Darbo metu operatorius privalo apsaugoti save ir dėvēti apsauginius drabužius bei batus.
- Laukdamas operatorius turėti būtų tokioje vietoje, kurios nepasieks įrenginio pjaunantys elementai (rotoriai).
- Prieš atlikdami valymo arba priežiūros darbus iš pradžių palaukite, kol variklis ir rotoriai visiškai sustos.
- Atlikdami įrenginio priežiūros, valymo arba transportavimo darbus, visada išjunkite variklį.
- Būkite ypatingai atsargūs, jeigu įrenginys naudojamas ant nelygios žemės (paviršiaus).

### **3. Irėnginio aprašymas**

#### **3.1. Irėnginio identifikavimas ir aprašymas, veikimo būdas, savybės ir metodai**

- „TT 50“ yra žemės ūkio įrenginys, kultivatorius. Šią įrangą sudaro rėmas, važiuoklė, rotorių pora ir šiluminis variklis.
- Siluminis variklis perduoda judesį rotorių sistemai, o ši atitinkamai kontaktuoja su kultūros lauko žeme ir ją kasa. Prievedas per vieną dirželį.
- Kiekvienas rotorius turi 24,1 centimetro funkcionavimo plotį ir kiekvieną rotorių sudaro 8 pjaunantys elementai. Šie pjaunantys elementai judėdami įsiskverbia į žemę apie 25 centimetrus ir taip iškasa žemę.
- Įrangos trauka atliekama rotorių pagalba. Dešinėje rėmo dalyje yra traukos svirtis, kurią nuspaudus į darbą pasitelkiami rotoriai. Toje pačioje rėmo pusėje taip pat yra ir akceleratorius. **Kiekvieną kartą, kada operatorius atleidžia svirtį, įrenginys iš karto sustoja.**
- Rotoriai apsaugoti važiuokle, taip išvengiama objekto išlėkimo ir užtikrinamas operatoriaus saugumas. Važiuoklė yra visų įrenginio mechaninių komponentų pagrindas.
- Priekyje yra ratas, kuris skirtas įrenginio transportavimui.
- Įrenginys iš gamyklos pas galutinį naudotoją pristatomas kartoninėje dėžėje, taigi visi įrenginio elementai yra pasaugoti. Atidarius kartoninę dėžę reikia prisukti rėmą ir įtaisyti įrenginį (žr. 4.1. šių instrukcijų skyrių).
- Po pirmojo naudojimo dėl priekinio ratuko transportavimas yra gana paprastas.

**Imkitės visų atsargumo priemonių ir užtikrinkite, kad pakrovimo, transportavimo arba iškrovimo iš sunkvežimio metu nepažeisite įrenginio elementų.**

#### **3.2. Sandeliavimas**

Norėdami paruošti variklį sandeliavimui (saugojimui), atsižvelkite į šiuos punktus:

- Iš kuro bako išleiskite visą benziną.
- Naudodamai išleidimo varžtą, išleiskite benziną iš karbiuratoriaus.
- Pakeiskite važiavimo įtaiso alyvą.
- Traukite starterį tol, kol pajausite maksimalaus suspaudimo pasipriešinimą.
- Uždenkite variklį ir laikykite jį sausoje ir švarioje vietoje.

### **4. Veikimo instrukcijos**

#### **4.1 Montavimas**

Rėmą reguliuokite pagal operatoriui reikalingą aukštį ir darbo kampą.

#### **4.2 Irėnginio veikimas**

##### **4.2.1 Irėnginio naudojimas**

###### **Rotorių gylio reguliavimas**

- Pastatykite įrenginį ant lygaus paviršiaus.
- Kontroliuokite vagą netoli žemės.

## **4.2.2. Iрenginio paleidimas**

### **Variklis**

- І važiavimo įtaisą ir filtrą įpilkite alyvos. Naudokite to paties tipo alyvą, kaip ir šiluminiam varikliui (15w-40).
- І kuro baką įpilkite benzino.

**Dėl saugumo priežasčių, svirtis turi būti atleistoje padėtyje (1 iliustracija).**

- Maksimalų greitį pasieksite nuspaudę žemyn akceleratorių (2 iliustracija).
- Atsukite kuro bako čiaupą.
- Patraukite droselinę sklendę (3 iliustracija).
- Jungiklis turėtų būti nukreiptas ties padėtimi „ON“ („IJUNGTA“).
- Paimkite starterio virvę ir stipriai ją patraukite.
- Varikliui veikiant, droselinę sklendę atverkite palaipsniui.
- Pasirinkite pageidaujamą akceleratoriaus greitį.
- Spauskite svirtį ir pradékite darbą.

### **Užverti droselinę sklendę**

**Jeigu norite pakeisti savo darbo padėtį, tiesiog atleiskite svirtį ir palaukite, kol sustos rotoriai. Tik tada atlikite norimus pakeitimius.**

## **4.2.3 Iрenginio sustabdymas**

- Sumažinkite variklio greitį iki minimalaus į viršų stumdamini akceleratoriaus svirtį (1 iliustracija).
- Užsukite kuro bako čiaupą (2 iliustracija).
- Jungiklių nukreipkite ties padėtimi „Off“ („Išjungta“).

Galimi atvejai:

- Jeigu nutrūksta pavaros dirželis arba laidas, rotoriai iš karto sustos.
- Jeigu nutrūks akceleratoriaus (greitiklio) kabelis, variklio greitis sumažėja iki minimumo.

1 iliustracija

Kuro bako čiaupas

Užsukti

Jeigu sulūžta bet kuris įrenginio komponentas, nedelsiant jį pakeiskite, tik taip užtikrinsite tinkamą įrenginio veikimą. Jeigu nežinote, kaip pakeisti tą komponentą, pristatykite įrenginį į artimiausią aptarnavimo centrą.

## **4.2.4. Saugumo ivertinimas**

Įrenginio operatoriaus saugumą užtikrins šios įrenginio sudedamosios dalys:

- Viršutinis plastikinis dangtis (PP), kuris dedamas ant važiuoklės, už variklio ir jo paskirtis yra apsaugoti operatorių nuo besisukančių komponentų.

- Šoninis plastikinis dangtis (PP), kuris uždedamas ant kairės važiuoklės pusės ir kuris skirtas apsaugoti operatorių nuo besisukančių komponentų.
- Važiuoklė yra visų mechaninių komponentų atrama ir papildoma rotorių apsauga.
- Informaciją apie galimą riziką rasite ant įrenginio lipduku, pvz.:

*Pjaunančių elementų sukimasis*

*Aukštos temperatūros paviršiai, sprogimo ir toksinių dujų pavojus.*

## **5. Saugumo procedūros darbo metu**

Rizika	Veiksniai, kurie lemia pavojingą situaciją	Sprendimo aprašymas
Pjovimo elementai	Yra pjaunančių elementų. Sukimas žemai esančių objektų lygyje, veikimas, lemia išjovimo riziką.	Ant įrenginio turi būti įspėjamasis lipdukas. Žr. 2 naudojimosi instrukcijų skyrių.
Išlekiantys objektais	Pjaunančių elementų įtrūkimas. Pjaunančių elementų atsikabinimas. Nupjautų objektų ir kitų likučių išlékimas dėl žemės purenimo.	Važiuoklė turėtų sugerti bet kokius smūgius. Prieigą prie mobilių mechaninių elementų užblokuokite naudodami apsauginius įrenginius, kurie montuojami geležinėje plokštėje. Užtikrinkite, kad veikimo metu ji niekada nenuimama. Sudedamasi dalis išrinkite naudodami įrankius. Panašus guminis ekranas apsaugo operatorių nuo medžiagų, kurias išmeta žemės purenimo metu
Mobilių elementų sukimasis arba atidengimas	Prieiga prie besisukančių komponentų pavaro.	Prieigą prie mobilių mechaninių elementų užblokuokite naudodami apsauginius įrenginius. Jeigu dėl bet kokios priežasties nuimate šiuos apsauginius įrenginius, atlikę bet kokius įrenginio darbus, vėl įtaisykite juos į ankstesnę vietą.
Elektros rizika	Paleidimo metu atsiradusi netycinė kibirkštis gali sukelti elektros šoką.	Variklio instrukcijose pateikiama informacija apie saugumo procedūras, kurias reikia atliki variklio paleidimo metu.
Kontaktas su karštais paviršiais	Kada variklis veikia, kai kurios variklio dalys labai įkaista ir pasiekia aukštą temperatūrą. Šiuo atveju reikia saugotis karščio išsiskyrimo ir karšto variklio karterio.	Ant įrenginio turi būti įspėjamasis lipdukas. Jeigu atliekate valdymo naudojimo, transportavimo ir sandėliavimo darbus, remkitės pateiktomis saugumo instrukcijomis.
Triukšmas	Galima visam laikui netekti klausos, triukšmas gali sukelti stresą, išsiblaškymą, kliudyti žodiniams bendravimui.	Ieškokite informacijos variklio naudojimosi instrukcijose. Mes rekomenduojame naudoti specialias apsaugines priemones.
Toksinių dujų įkvėpimas	Pavojingų dujų išleidimas veikimo metu.	Ant įrenginio turi būti įspėjamasis lipdukas. Žr. 2 naudojimosi instrukcijų skyrių.
Toksinių dujų įkvėpimas	Kibirkščiavimas variklio paleidimo metu gali uždegti degias dujas.	Ant įrenginio turi būti įspėjamasis lipdukas. Remkitės instrukcijomis apie įrenginio paleidimą ir naudojimą.

## **6. Valymo procedūros ir prevencinė priežiūra**

**Reguliariai atlikite priežiūros darbus ir sutepkite įrenginį. Kiekvieną kartą darbus atlikite atidžiai, užtikrinkite, kad įrenginys veikia saugiai ir nėra pažeidžiamas.**  
**Kiekvieną kartą norėdami atlikt išprastus priežiūros arba valymo darbus, sustabdykite įrenginį ir atjunkite degimą. Būkite ypatingai dėmesingi atlikti rotoriu valymo darbus, nes rotoriai gali išjauti.**

### **6.1 Rotoriu keitimas**

Kada matote, kad yra pažeista viena ar daugiau rotoriaus geležtės, jūs turėtumėte pakeisti rotoriu.

#### **Rotoriaus keitimas**

1. Įrenginį pastatykite lygioje, saugioje vietoje.
2. Ištraukite rotoriaus smaigus.
3. Įrenginio apačioje įtaisykite apsauginę atramą. Tai atlikite tokiu būdu, kad užtikrintumėte savo saugumą, kada išimsite rotoriu.

**Kada išimate rotorius, įrenginys turi būti tinkamai atremtas, nes jeigu įrenginys nukris, tai gali lemti tam tikrus sudedamųjų dalių pažeidimus arba netgi sukelti pavojų operatoriui.**

### **6.2. Pavaros dirželio keitimas**

Kada po pakartotinių kabelio reguliavimų matote, kad rotoriai neveikia, jums derėtų pakeisti pavaros dirželį.

### **6.3. Rekomenduojama alyva**

Remkitės variklio naudojimosi instrukcijomis.

Mes nurodome, kad naudojama alyva yra to paties tipo, kaip ir alyva naudojama šiluminiam varikliams patvirtintiems CE (SAE30,15w-40).

**Jeigu turite naudoti kitą alyvos tipą, prašome susisiekti su artimiausiu mūsų atstovu ir patikrinti, ar jūsų alyva patvirtinta kaip tinkama naudoti šiame įrenginyje.**

### **6.4. Rekomenduojamas kuras**

Remkitės variklio naudojimosi instrukcijomis. Mes informuojame, kad turėtumėte naudoti automobilių bešvinį 95 benziną.

**Jeigu netyčia į baką buvo įpiltas kito tipo benzinas, būtinai ji pašalinkite, nes jis gali pažeisti vidines variklio dalis. Jeigu netyčia pradėjote naudoti variklį po to, kai įpylete netinkamą kurą, nedelsiant pristatykite įrenginį pas artimiausią mūsų atstovą ir leiskite jiems iš vidaus išvalyti įrenginį ir pakeisti bet kokią pažeistą dalį.**

---

## SATURS

---

<b>1.</b>	<b>Ievads .....</b>	<b>9</b>
<b>2.</b>	<b>Vispārējā informācija par darba drošību.....</b>	<b>9</b>
<b>3.</b>	<b>Mašīnas apraksts .....</b>	<b>10</b>
<b>4.</b>	<b>Darba instrukcijas.....</b>	<b>10</b>
<b>5.</b>	<b>Darba drošības procedūras, strādājot ar iekārtu .....</b>	<b>13</b>
<b>6.</b>	<b>Tirīšana un preventīvā apkope.....</b>	<b>14</b>

---

## 1. Ievads

---

### 1.1 Prezentācija

Pirmkārt, mēs vēlamies izteikt pateicību par to, ka esat izvēlējušies mūsu produktu. Mēs ik dienas darām visu iespējamo, lai apmierinātu Jūsu vajadzības, produkcijas ražošanā izmantojot jaunākās inovācijas un kvalitātes pētījumu rezultātus.

Šī iekārta sniedz augstu darba ražīgumu un efektivitāti.

Iekārta ir konstruēta un izgatavota saskaņā ar Eiropas Savienības standartiem, ievērojot visas drošības un apkārtējās vides aizsardzības prasības. Tomēr darba drošība ir lielā mērā atkarīga arī no Jums, tādēļ uzmanīgi izlasiet šo instrukciju pirms uzsākat savas jaunās iekārtas izmantošanu.

Pasūtot rezerves daļas, neaizmirstiet pateikt savam dīlerim mašīnas un dzinēja sērijas numuru.



Gan Jūsu, gan apkārtējo drošību ir atkarīga no iekārtas pareizas ekspluatācijas, tāpēc uzmanīgi izlasiet šeit sniegtās instrukcijas un vienmēr tās ievērojiet.

Ja Jums rodas kādas šaubas vai ir nepieciešama papildu informācija, sazinieties ar mūsu apkalpošanas tīkla speciālistiem.

### **Paldies par uzticēšanos**

### 1.2 Garantijas saistības

Fatomipe, S.A. sniedz 1 (vienu) gada garantiju attiecībā uz ražošanas defektiem visai mūsu produkcijai. Lai saņemtu garantijas remontu, Jums ir jāuzrāda iekārtas pirkuma čeks.

Garantijas saistības automātiski tiek anulētas, ja iekārtas apkope vai modifikācijas ir veiktas bez FATOMIPE, S.A. speciālistu atļaujas, vai ja to veikušas personas, kas nav pilnvarotas veikt šos darbus.

---

## 2. Vispārējā informācija par darba drošību

---

- Lai nodrošinātu darba drošību, operatoram šī iekārta ir jādarbina atbilstoši rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Šo mašīnu drīkst lietot tikai pilnā komplektācijā ar ražotāja sniegto papildaprīkojumu.
- Nelejiet degvielu bāķā, kamēr dzinējs ir sakarsis. Ja degviela ir izšķakstījusies, pirms dzinēja iedarbināšanas tā rūpīgi jāaslauka.
- Pirms uzsākt darbu pārliecinieties, ka darbu zonā uz zemes nav svešķermēnu, kas varētu izraisīt iekārtas bojājumus.
- Nekad neiedarbiniet dzinēju ierobežotās telpās vai vietās, kur nav gaisa ventilācijas.
- Strādājot, operatoram ir jālieto darba apģērbs un darba apavi, lai pasargātu sevi no iespējamiem savainojumiem.
- Darba pārtraukumos operatoram ir jānovieto iekārta tā, lai pastāvīgi kontrolētu griezējelementu (rotoru) stāvokli.
- Ja jāveic iekārtas tīrīšana vai apkope, īaujiet dzinējam un rotora elementiem pilnībā apstāties, un tikai pēc tam veiciet nepieciešamo darbību.
- Veicot mašīnas apkopi, tīrīšanu vai pārvešanu, obligāti izslēdziet dzinēju.
- Esiet īpaši piesardzīgs, strādājot uz nelīdzēnas zemes virsmas.

---

### **3. Mašīnas apraksts**

---

#### **3.1 Mašīnas identifikācija un apraksts, darbības princips un tehniskie raksturlielumi**

- Tiller TT 50 ir lauksaimniecības iekārta. Šī iekārta pamatā sastāv no roktura, šasijas, rotoru pāra un termiskā dzinēja.
- Ar termiskā dzinēja starpniecību tiek ierosināta rotoru kustība, kas nonākot saskarē ar apstrādājamo zemi, to uzirdina. Transmisiju nodrošina viena siksna.
- Katram rotoram ir 24,1 cm darba platums un tas sastāv no 8 griezējelementiem. Šie griezējelementi, atrodoties kustībā, iespiežas zemē apmēram 25 cm dziļumā un noņem zemes kārtu.
- Iekārtas kustība uz priekšu notiek ar rotoru palīdzību. Uz roktura labajā pusē ir svira, kuru piespiežot tiek darbināti rotori. Tajā pašā pusē ir arī ātruma regulēšanas svira. **Kad operators atlaiž šo sviru, mašīna uzreiz apstājas.**
- Rotorus aizsargā šasijas, kas ir arī darba drošības elements un pasargā operatoru, ja parādās kāds šķērslis. Šasija ir mašīnas mehānisko komponentu galvenais elements.
- Mašīnas priekšpusē ir ritenis, ko izmanto mašīnas transportēšanai.

#### **3.2 Transports**

- Mašīnu no ražotāja rūpnīcas gala patēriņtam transportē iepakotu kartona kastē, kurā visi komponenti ir droši pasargāti. Pēc kastes atvēršanas, ir jāpieskrūvē rokturis (sk. šīs rokasgrāmatas 4.1. punktu).
- Kad mašīna ir salikta, tās pārvietošana ir samērā vienkārša, jo tai ir ritenis.



**Esiet jo īpaši piesardzīgi un nesabojājiet mašīnas komponentus iekraušanas, transportēšanas un izkraušanas laikā.**

---

#### **3.3 Uzglabāšana**

Lai sagatavotu dzinēju uzglabāšanai, Jums jāņem vērā šādi aspekti:

- Iztukšojiet degvielas tvertni pilnībā.
- Atskrūvējiet drenāžas skrūvi un izteciniet visu degvielu, kas ir sakrājusies karburatorā.
- Nomainiet kartera eļļu.
- Paraujiet starteri, līdz jūs sajūtat stingru maksimālās kompresijas pretestību.
- Apsedziet dzinēju un novietojiet to īrā sausā vietā.

---

### **4. Darba instrukcijas**

---

#### **4.1 Montāža**

- Noregulējiet rokturi operatoram ērtā augstumā un lenķī.

## 4.2 Darba process

### 4.2.1 Izmantošana

- Rotoru dzīluma regulēšana:
- Novietojiet mašīnu uz līdzzenas zemes.
  - Novietot vadības sviru pie zemes.

### 4.2.2 Iedarbināšana

- Dzinējs

- Ilejiet eļļu karterī un uz filtra. Izmanto tādā paša veida eļļu, ko izmanto termiskajiem dzinējiem (15w-40).
- Ilejiet benzīnu degvielas tvertnē.

**Drošības apsvērumu dēļ svirai ir jābūt atlaistā stāvoklī (zīm.1)**



Zīm. 1



Zīm. 2.

Aiztaisīt



Zīm.3




**Ja vēlaties izmainīt darba stāvokli, atlaidiet sviru, lai rotors apstātos.  
Tikai pēc tam var izmainīt iestatījumus.**

#### 4.2.3 Apstādināšana

- Samaziniet dzinēja apgriezienu skaitu līdz minimumam, ātruma regulēšanas sviru pavirzot uz augšu (zīm. 1).
- Aiztaisiet degvielas tapu (zīm.2).
- Slēdzi ielieciet pozīcijā "Off Occurrences":
- Ja pārtrūkst transmisijas siksna vai trose, rotors nekavējoties apstājas
- Ja pārtrūkst ātruma regulēšanas sviras trosīte, dzinēja griešanās ātrums samazinās līdz minimumam.



Zīm. 1.



Ciet

Ciet



**Ja salūzt kāds no mašīnas komponentiem, nekavējoties nomainiet H, lai mašīna varētu strādāt ar maksimālu efektivitāti.**

**Ja Jūs neziniet, kā veikt komponentu nomaiņu, vērsieties pie tuvākā dīlera.**

#### 4.2.4 Drošības analīze

Lai nodrošinātu operatora darba drošību, mašīnai ir šādi komponenti:

- **Plastmasas (PP) materiāla augšējais pārsegs**, ko uzliek uz augšējās šasijas aiz dzinēja; šis pārsegs pasargā operatoru no rotējošiem mašīnas elementiem.
- **Plastmasas (PP) sānu pārsegs**, ko uzliek šasijas sānos; šis pārsegs pasargā operatoru no rotējošiem mašīnas elementiem.
- **Šasiju** funkcionālā nozīme ir noturēt visus mašīnas komponentus, kā arī nodrošināt rotoru laterālo aizsardzību. Potenciālo risku info – skatīt uz mašīnas izvietotās brīdinājuma uzlīmes:



- Rotējoši griezējelementi



- Karstas virsmas, sprādzienbīstami un toksiskas gāzes.



## 5. Darba drošības procedūras

Riski	Faktori, kas nosaka bīstamu situāciju	Risinājums
Griezējelementi 	Lõikeelementide olemasolu. Pöörlemine madalamate osade tasemeni, lõikeoht.	Hoiatussilt masinal. Vt kasutusjuhendi punkt 2.
Sviesti priekšmeti	Mašīnai ir griezējelementi. Griezējelementi atrodas rotācijas kustībā. Savainojuma risks – grieztas brūces	Uz mašīnas ir piestiprināta brīdinājuma uzlīme. Sk. Rokasgrāmatas 2. punktu.
Kustīgu elementu nosegšana 	Griezējelementi var notrūkt. Griezējelementi var atvienoties. Uzirdināšanas laikā var tikt pasviesti dažādi priekšmeti.	Šasis, kas pasargā no sviestu priekšmetu triecieniem. Dažādi piestiprināti aizsarglementi, mehāniskās daļas ir nosegtas ar metāla plātnēm, lai pie tām nevarētu piekļūt. Šos aizsargelementus nevar noņemt, kamēr mašīna atrodas darba procesā. Izmantojot instrumentus, komponentus var atsegta. Ir izvietots gumijas ekrāns, kas pasargā operatoru no nejauši sviestiem priekšmetiem.
Elektrošoka riski	Piekļuve rotējošu komponentu pārvadiem.	Plašs piestiprinātu aizsargelementu klāsts, kas neļauj piekļūt kustīgajām mehāniskajām mašīnas daļām. Ja kādu iemeslu dēļ ir nepieciešama piekļuve pie šiem mezgliem, un šie aizsargelementi ir noņemti nost, pirms darba atsākšanas tie obligāti jāuzstāda atpakaļ.
Saskare ar karstām virsmām 	Iedarbināšanas brīdī var rasties nejauša dzirksteļošana, kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.	Dzinēja lietošanas rokasgrāmatā ir sniegta informācija un drošības procedūras par drošu dzinēja iedarbināšanas kārtību.
Troksnis	Dzinēja darbības laikā atsevišķas dzinēja daļas stipri sakarst. Jo īpaši tas ir attiecīnāms uz dzinēja karteri un izpūtēja detalām.	Uz mašīnas ir piestiprinātas uzlīmes. Lietotāja rokasgrāmatā ir sniegta informācija par iekārtas lietošanas drošību, drošības pasākumiem transportēšanas un uzglabāšanas laikā.
Toksisku gāzu ieelpošana 	Izraisa dzirdes pasliktināšanos. Veicina stresu, uzmanības zudumu, traucē mutiskai saziņai.	Dzinēja lietošanas rokasgrāmatā ir sniegta informācija. Mēs iesakām izmantot dzirdes aizsarglīdzekļus.
Toksisku gāzu ieelpošana 	Darba laikā izdalās toksiskas gāzes.	Uz mašīnas ir piestiprinātas uzlīmes, Sk. Lietotāja rokasgrāmatas 2. punktu.



---

## 6. Tīrīšana un preventīvā apkope

---



**Regulāri veiciet mašīnas apkopes darbus un mezglu eļļošanu, lai nodrošinātu drošu un ilgstošu iekārtas kalpošanas laiku. Katru reizi, kad Jūs veicat iekārtas tīrīšanas un apkopes procedūras, novietojiet to drošā vietā tā, lai tā nevar sākt kustēties, un atvienojiet aizdedzi. Esiet īpaši piesardzīgi, tīrot rotorus, jo ar tiem var sevi savainot.**

---

### 6.1 Rotoru nomaiņa

Ja tiek konstatēts viena vai vairāku rotoru bojājums, rotors ir jānomaina.

#### **Rotora nomaiņa**

1. Novietojiet mašīnu uz līdzzenas virsmas drošā vietā.
2. Izņemiet rotora stiprinājuma tapas.
3. Nolaidiet lejā vienu no mašīnas drošības balstiņiem tā, lai mašīna atrastos drošā pozīcijā, kad rotors tiek noņemts.



**Kad tiek noņemts rotors, mašīnai ir jābūt droši noliksētai, jo pretējā gadījumā tā var nokrist un izraisīt mezglu bojājumus vai pat apdraudēt operatora drošību.**

---

### 6.2 Transmisijas siksnes nomaina

Ja pēc troses pierегulēšanas tiek konstatēts, ka rotori nedarbojas, Jums ir jānomaina transmisijas siksna.



### 6.3 Ieteikumi eļļas lietošanai

Jāskatās dzinēja lietošanas rokasgrāmatā sniegtā informācija attiecībā uz eļļas lietošanas rekomendācijām.

Mēs informējam, ka mašīnā ir izmantota termiskajiem dzinējiem paredzētā eļļa, kurai ir CE apstiprinājums (SAE30,15w-40).



**Ja Jūs vēlaties izmantot cita tipa eļļas, sazinieties ar tuvāko dīleri un precizējiet, vai šāda tipa eļļu var lietot šai mašīnai.**

---

#### 6.4 Ieteikumi attiecībā uz degvielas lietošanu

Jāskatās dzinēja lietošanas rokasgrāmatā sniegtā informācija attiecībā uz degvielas lietošanas rekomendācijām. Mēs informējam, ka mašīnā ir izmantojams bezsvina benzīns 95.



---

**Ja nejauši degvielas tvertnē ir ielieta cita degviela, nelietojiet to un iztīriet degvielas tvertni, jo var tikt bojātas dzinēja iekšējās daļas. Ja kādu iemeslu dēļ nejauši esat darbinājuši mašīnu ar nepareizu degvielu, nekavējoties nododiet mašīnu tuvākajā dīleru servisā, kur speciālisti var veikt dzinēja iekšējo dalu tīrīšanu un nomainīt bojātās daļas.**

---

## **SISUKORD**

1. <b>Sissejuhatus .....</b>	17
2. <b>Üldine ohutusinformatsioon .....</b>	17
3. <b>Masina kirjeldus.....</b>	18
4. <b>Tööjuhised .....</b>	19
5. <b>Ohutusprotseduurid töö ajal.....</b>	21
6. <b>Puhastamine ja ennetav hooldus .....</b>	22

## **1. Sissejuhatus**

### **1.1 Eessõna**

Kõigepealt täname Teid meie toodete valimise eest. Me püüame alati rahuldada Teie vajadusi pideva uuendustöö ja kvaliteediotsingu kaudu.

Käesolev mullafrées tagab kõrge kvaliteeditaseme ja suurepärase jõudluse.

Vastavalt kehtivatele Euroopa Ühenduse eeskirjadele välja töötatud ja toodetud seade vastab kõikidele ohutus- ja keskonnanõuetele. Siiski sõltub ohutus ka Teist, mistõttu lugege enne uue masinaga töö alustamist käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi.



**Varuosade tellimisel teatage kindlasti müübale masina ja mootori seerianumber.**

Teie ja teiste ohutus sõltub masina korrektsest kasutamisest, mistõttu lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige selles toodud juhiseid. Kahtluste korral või täiendava informatsiooni soovimisel võtke ühendust meie edasimüüjatega.

### **Täname Teid meile osutatud usalduse eest!**

### **1.2 Garantii**

Fatomipe, S.A. annab kõikidele meie toodetele garantii tootmisdefektide osas üheks (1) aastaks alates masina ostukuupäevast. Garantii kasutamiseks peate üksnes esitama ostuarve.

Garantii muutub automaatselt kehtetuks masina muutmise või hooldamise korral ilma firma FATOMIPE, S.A. eelneva loata või volitamata isiku poolt.

## **2. Üldine ohutusinformatsioon**

- Kasutaja ohutuse tagamiseks tuleb käesolevat masinat kasutada vastavalt käesolevas juhendis toodud juhistele. – Käesolevat masinat võib kasutada ainult koos kõikide juurdekuuluvate seadmetega.
- Vältige kütusepaagi täitmist, kui mootor on veel kuum. Kütuse sattumisel mootorisse tuleb see hoolikalt puhastada enne mootori käivitamist.
- Enne masina käivitamist eemaldage tööpiirkonnast kõik objektid, mis võivad masinat kahjustada.
- Ärge käivitage kunagi mootorit suletud või ventilatsioonita ruumis.
- Töö ajal peab kasutaja kandma kaitserõivaid ja -jalatseid.
- Puhkamise ajal peab kasutaja asukoha valikul võtma arvesse masina lõikeelemente (rootoreid).
- Masina puhastamiseks või hooldamiseks oodake, kuni mootor ja rootorid on täielikult seisunud.
- Enne masina hooldamist, puhastamist või transportimist peatage alati mootor.
- Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate masinat ebatasasel pinnal.

### **3. Masina kirjeldus**

#### **3.1 Masina identifitseerimine ja kirjeldus, tööpõhimõte ja iseloomulikud tehnikad**

- Mullafrées TT 50 on põllumajandusseade. See seade koosneb põhimõtteliselt harust, raamist, rootoripaarist ja termomootorist.
- Termomootor paneb liikuma rootorisüsteemi, mis kultuurpõllu maaga kokkupuutumisel seda kaevab. Ülekandesüsteemi kuulub 1 rihm.
- Iga rootori töölaius on 24.1 sentimeetrit ja see koosneb 8 lõikeelemendist. Need lõikeelemendid tungivad liikudes maasse ligikaudu 25 sentimeetri sügavuselt ja eemaldavad pinnast.
- Seadet veavad edasi rootorid. Haru paremal osal on veohoob, mis käivitab vajutamisel rootorid. Haru samal küljel on ka kiirendusseade. **Kui kasutaja hoova lahti laseb, peatub masin koheselt.**
- Rootoreid kaitseb raam, mis tagab juhi kaitse objektidega kokkupuutumise korral. Raam on aluseks köikidele masina mehaanilistele komponentidele.
- Ees paikneb ratas, mida kasutatakse masina transportimiseks.

#### **3.2 Transport**



- Masin transporditakse vabrikust lõppkasutajani pappkarbis nii, et kõik elemendid on kaitstud. Pärast pakendi avamist tuleb haru paika asetada (vt käesoleva juhendi punkt 4.1).
- Pärast esmakordset kasutamist on transport tänu esirattale lihtne.

**Rakendage kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid, et vältida masina elementide kahjustamist selle laadimisel, transpordil ja mahalaadimisel.**

#### **3.3 Ladustamine** Mootori ladustamiseks ettevalmistamisel tuleb arvestada järgnevaid punkte;

- Eemaldage kogu bensiin kütusepaagist.
- Eemaldage bensiin karburaatorist tühjenduskruvi abil.
- Vahetage õli karteris.
- Tõmmake starterit, kuni tunnete maksimaalset vastupanu.
- Katke motor kinni ja hoidke seda kuivas ja puhtas kohas.

## 4. Tööjuhised

### 4.1 Kokkupanek

- Reguleerige haru vastavalt kasutamiseks vajalikule kõrgusele ja töönurgale.

### 4.2 Masina töö

#### 4.2.1 Kasutamine

Rootorite lõikesügavuse reguleerimine:

- Paigutage masin tasasele pinnale.
- Käivitage seade maapinna lähedal.



Joon. 1

#### 4.2.2 Käivitamine

Mootor

- Lisage õli karterisse ja filtrisse. Kasutage sama tüüpi õli, nagu termomootorite korral (15w-40).
- Lisage kütusepaaki bensiini.



Joon. 2

Ohutuse eesmärgil peab hoob olema vabastatud asendis.


(joon.1)

### Sulgemine

- Suruge kiirendushoob alla maksimumkiirusele. (joon.2)
- Avage kütusekraan.
- Tõmmake drosselit (joon.3)
- Lülitி peab olema asendis "ON".
- Võtke starterinöör ja tõmmake seda tugevalt.
- Kui motor töötab, avage jätk-järgult õhuklapp.
- Seadke kiirendushoob soovitud kiirusele.
- Vajutage käivitamiseks hooba



### Õhuklapp



Joon. 3



Kui soovite tööasendi muuta, laske hoob lahti nii, et rootorid peatuuvad. Alles siis saate teha muudatusi.

#### 4.2.3 Peatamine

- Aeglustage mootorit minimaalse kiiruseni, lükates kiirendushoova üles (joon. 1).

Joonis 1.



- Sulgege kütusekraan (joon. 2).
- Seadke lülitி asendisse "Off"
- Kui ülekanderihm või kaabel katkeb, peatuvad rootorid Kütusekraan viivitamatult.
- Kui kiirenduskaabel puruneb, aeglustub mootori kiirus miinimumini.

Joonis 2.



Kui mõni masina komponent **puruneb**, **vahetage see viivitamatult**, et tagada masina täielik jõudlus. Kui te ei oska komponenti vahetada, viige see lähima müüja juurde.

#### 4.2.4 Ohutusanalüüs

Masina kasutaja kaitsmiseks on ette nähtud järgmised komponendid:

- Ülemine plastikkate (PP)**, mis paikneb raami peal mootori taga ja mille eesmärgiks on kaitsta kasutajat pöörlevate osade eest.
- Külgmine plastikkate (PP)**, mis paikneb raami vasakul küljel ja mille eesmärgiks on kaitsta kasutajat pöörlevate osade eest.
- Raam** toetab köiki mehaanilisi komponente ja võimalikke rootorite väljaulatusi küljele. Riskiinformatsiooni edastamiseks on masinal järgmised sildid:



NB! Pöörlevad lõikelementid. Kõrge temperatuuriga pinnad, plahvatuse ja mürgiste gaaside oht.



## 5. Ohutusprotseduurid töö ajal

Risk	Ohusituatsiooni määrvad faktorid	Lahenduse kirjeldus
Lõikeelement	Lõikeelementide olemasolu. Pöörlemine madalamate osade tasemeni, lõikeoht.	Hoiatussilt masinal. Vt kasutusjuhendi punkt 2.
Objektide väljaulatumine	Lõikeelementide purunemine. Lõikeelementide vabanemine. Lõike- ja muude jäakide eendumine.	Raami ehitus lõögi summutamiseks. Kinnitatud kaitsed raudplaadil, mis takistavad juurdepääsu liukivatele mehaanilistele elementidele, mida ei tohi kunagi töö ajal eemaldada. Komponentide eemaldamine ainult tööriista abil. Sarnase kummikaitse olemasolu juhi kaitsmiseks paiskuva materjali eest.
Liikuvate elementide mõju	Juurdepääs pöörlevate komponentide ülekandesüsteemile.	Kinnitatud kaitsed, mis takistavad juurdepääsu liukivatele mehaanilistele elementidele. Kui neid on tarvis mistahes põhjusel eemaldada, tuleb need paigaldada tagasi vahetult enne masina juures töötamist.
Elektriohud	Käivitusel võivad ootamatud sädemed põhjustada elektrilöögi.	Informatsion mootori juhendis turvaprotseduuride kohta mootori käivitamisel.
Kokkupuude kuumade pindadega	Mootori töötamisel saavutavad mõned mootori osad kõrge temperatuuri. See puudutab mootori väljalaskesüsteemi ja karterit.	Hoiatussilt masinal. Informatsioon kasutusjuhendis ohutuse kohta masina käsitsemisel, transpordil ja ladustamisel.
Müra	Pöördumatud kuulmiskahjustused, stress, könehäired.	Informatsioon mootori kasutusjuhendis. Soovitame kasutada kõrvakaitseid.
Mürgiste gaaside sisseehingamine	Kahjulike gaaside vabanemine töö ajal.	Hoiatussilt masinal. Vt kasutusjuhendi punkt 2
Mürgiste gaaside sisseehingamine	Sädemed mootori käivitamisel võivad süüdata kergestisüttivaid materjale.	Hoiatussilt masinal, informatsioon masina käivitamise ja käsitsemise kohta.

## **6. Puhastamine ja ennetav hooldus**



**Hooldage ja määrite masinat regulaarselt ja hoolikalt, et see töötaks alati ohutult ja kahjustusteta. Enne masina puhastamist või hooldamist kinnitage see alati hoolikalt ja ühendage süüde lahti. Pöörake erilist tähelepanu rootorite puhtusele.**

### **6.1 Rootorite vahetamine**



Kui üks või mitu rootorilaba on kahjustatud, tuleb rootor vahetada.

#### **Rootori vahetamine**

- 1 Asetage masin tasasele ja ohutule pinnale.
- 2 Eemaldage rootori tihvrid.
- 3 Asetage masina alla kaitsetugi, et masina ohutus oleks rootori väljavõtmisel tagatud.

**Rootorite eemaldamisel tuleb masin korralikult toestada, sest selle kukkumine võib põhjustada komponentide kahjustusi ja ohustada kasutajat.**

### **6.2 Ülekanderihma vahetamine** Kui rootorid pärast kaabli ümberseadistamist ei tööta, tuleb ülekanderihm vahetada.



### **6.3 Ettenähtud õli**

Vt mootori kasutusjuhendit. Kasutada tuleb sama tüüpi õli, nagu CE tüübikinnitusega termomootorites (SAE30,15w-40).

**Kui Te peate kasutama teist tüüpi õli, võtke ühendust lähima müüjaga, et kontrollida, kas seda tohib käesoleva masinaga kasutada.**

### **6.4 Ettenähtud kütus** Vt mootori kasutusjuhendit. Kasutada tuleks pliivaba autobensiini 95.

**Kui paaki sattus kogemata muud kütust, siis eemaldage see, kuna see kahjustab mootori sisemisi osi. Kui mootorit on vale kütusega käivitatud, viige masin viivitamatult lähima müüja juurde, et mootori saaks seestpoolt puhastada ja kahjustatud osad vahetada.**